

do elementów drewnianych  
użyć impregnatu lub innego  
środka chroniącego przed  
szkodliwymi czynnikami  
środowiska

wszystkie elementy  
metalowe powinny być  
wykończone techniką  
zabezpieczającą przed  
szkodliwymi czynnikami  
środowiska

klocki układać  
naprzemiennie/ są dwa  
typy wiercenia symetryczny  
i niesymetryczny

